

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ПВТ20 комнатный датчик (преобразователь) влажности и температуры

ПВТ20-**X.X.X**

Тип выходного сигнала:

- I** – сигналы силы постоянного тока от 4 до 20 мА
- У** – сигналы напряжения постоянного тока от 0 до 10 В
- RS** – цифровой сигнал RS-485

Цвет корпуса:

- 0** – белый
- 1** – черный

Наличие дисплея:

- без дисплея (при обозначении не указывается)
- Д** – с дисплеем

Пример обозначения при заказе: ПВТ20-RS.0.Д

Изготовлению и поставке подлежит преобразователь относительной влажности и температуры ПВТ20 с выходным цифровым сигналом RS-485, в белом корпусе с дисплеем.