



Карта заказа ТРМ1032М Контроллер для отопления и ГВС

ТРМ1032М-Х.Х.Х

Тип системы управления:

- 01** – независимая (через теплообменник), слейв
- 11** – независимая (через теплообменник), мастер
- 02** – зависимая (через гидрострелку), слейв
- 12** – зависимая (через гидрострелку), мастер

Наличие модулей:

- 00** – без модулей
- 10** – с модулем подпитки/насосов (модуль ПРМ-220.1)
- 20** – с модулем датчиков (модуль ПРМ-220.2)*
- 30** – с модулем подпитки и датчиков*

Тип управления КЗР:

- Р** – дискретное (э/м реле)
- К** – дискретное (транзистор)
- У** – аналоговое (0...10 В)
- И** – аналоговое (4...20 мА)

* только для модификаций с типом системы управления 01 и 11

При выборе модификации для работы с модулем расширения модуль поставляется в комплекте с прибором

ТРМ1032М - Х . Х . Х